
1.3.8 Como controlar a temperatura do pacote de bateria com um BMS

Este será o último assunto abordado sobre a primeira área de requisitos de um Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) — sensoriamento e controle — aborda o tópico crítico do **controle térmico**. Embora o projeto detalhado de sistemas de gerenciamento térmico seja uma disciplina de engenharia complexa por si só e não um foco principal desta especialização, entender seus princípios é essencial para qualquer engenheiro de BMS. A temperatura de um pacote de bateria tem impactos profundos e diretos em sua **segurança**, **desempenho** e **vida útil operacional**.



Uma boa regra prática é que, se um ser humano está confortável em uma determinada temperatura, um pacote de bateria de íon-lítio provavelmente também está em sua faixa ideal. Geralmente, as células de íon-lítio atingem sua vida útil e desempenho máximos quando são mantidas em uma faixa de temperatura de aproximadamente 10°C a 40°C durante o uso.

A Área de Operação Segura e os Perigos das Temperaturas Extremas

A relação entre a saúde de uma célula e suas condições de operação pode ser visualizada em um gráfico de **área de operação segura**, que plota a tensão da célula contra a temperatura. Embora os limites exatos variem de acordo com a química, a janela segura está tipicamente entre aproximadamente 2 e 4 volts e entre -30°C e 60°C. Operar fora desta janela pode iniciar uma cascata de modos de falha perigosos.

O Efeito Cascata que Leva à Fuga Térmica

Várias condições de falha podem levar a um evento de falha autossustentável e catastrófico conhecido como **fuga térmica**:

- Sobrecarga em Temperaturas Frias: Isso pode causar a deposição de lítio, onde o lítio metálico se deposita na superfície do eletrodo negativo. Isso не apenas causa perda permanente de capacidade, mas também pode formar dendritos metálicos afiados que podem perfurar o separador e causar um curto-circuito interno.
- **Subtensão:** Se a tensão de uma célula cair muito, a folha de cobre do coletor de corrente negativo pode começar a se dissolver no eletrólito. Esses íons de cobre podem então se depositar nos eletrodos, criando locais para o crescimento de dendritos e um potencial curto-circuito.
- Sobrecarga em Temperaturas Normais/Altas: Isso pode fazer com que a estrutura cristalina do material do eletrodo positivo se desfaça e colapse, levando a uma grave perda de capacidade. Também gera um calor significativo.

Esta geração inicial de calor pode desencadear uma perigosa reação em cadeia:

- 1. O calor faz com que a camada protetora da **Interface de Eletrólito Sólido** (SEI) nas partículas do eletrodo negativo se decomponha.
- 2. O material do eletrodo recém-exposto reage com o eletrólito para reformar a camada SEI, um processo que consome lítio útil e gera ainda mais calor.
- 3. Isso se torna um ciclo auto-reforçado, fazendo com que a temperatura suba descontroladamente.
- 4. A uma temperatura crítica, o **separador** de polímero **derrete**, levando a um curto-circuito interno massivo entre os eletrodos positivo e negativo.
- 5. O curto-circuito causa um fluxo de corrente enorme, que gera uma intensa explosão de calor.
- 6. Este calor extremo faz com que o eletrólito ferva e se decomponha, formando grandes volumes de gases inflamáveis e acumulando uma pressão imensa dentro da célula.

- 7. Eventualmente, o invólucro da célula pode romper ou ventilar esses gases inflamáveis, criando um risco de incêndio.
- 8. Crucialmente, os materiais do eletrodo positivo (que são tipicamente óxidos) contêm seu próprio suprimento de oxigênio. Isso significa que, uma vez que o incêndio começa, ele é autossustentável e continuará a queimar violentamente mesmo no vácuo. Este estado final e incontrolável é a fuga térmica e deve ser evitado a todo custo.

A Importância da Uniformidade da Temperatura

Além de apenas gerenciar as temperaturas máxima e mínima, também é crítico manter uma temperatura uniforme em todas as células do pacote de bateria. A taxa de envelhecimento é altamente dependente da temperatura; se algumas células operam consistentemente mais quentes que outras, elas se degradarão mais rapidamente e se tornarão "células fracas". O desempenho de um pacote de bateria inteiro é quase sempre limitado por sua única célula mais fraca. Ao garantir que todas as células operem a uma temperatura semelhante, elas envelhecerão a uma taxa consistente, evitando a formação de um único elo fraco e maximizando a vida útil e o desempenho de todo o pacote.

Sistemas de Resfriamento de Pacotes de Bateria

Para remover o calor gerado durante a operação, os pacotes de bateria empregam um de dois métodos de resfriamento comuns.

- **Resfriamento por Ar Forçado:** Ventiladores são usados para direcionar o ar ambiente através das superfícies das células da bateria. Este método é mais simples e menos caro, sendo suficiente para pacotes de bateria que são usados em taxas de potência relativamente baixas.
- Arrefecimento a Líquido: Um líquido termicamente condutor (líquido de arrefecimento) é bombeado através de tubos ou finas placas de resfriamento que são colocadas em contato direto com as células. Este é um sistema mais complexo e caro, mas é muito mais eficaz na remoção de calor e é necessário para aplicações de alta potência.

Contraintuitivamente, os **Veículos Elétricos Híbridos (HEVs)** muitas vezes requerem um resfriamento por célula mais agressivo do que os **Veículos Elétricos (EVs)** puros. Isso ocorre porque os pacotes de HEV são projetados para picos curtos de alta potência para auxiliar o motor, descarregando cada célula a uma taxa muito alta. Os pacotes de EV são projetados para entrega de energia de longo alcance, descarregando cada célula a uma taxa muito

mais baixa e sustentada. Tanto o **Chevy Volt** quanto o **Tesla Model S**, por exemplo, usam sistemas sofisticados de arrefecimento a líquido para gerenciar o calor gerado por seus grandes pacotes de bateria.



Gerenciamento Térmico Avançado: Aquecimento Ativo e Refrigeração

Em alguns casos, simplesmente resfriar o pacote até a temperatura ambiente é suficiente.

- Aquecimento Ativo: Em climas frios, pode ser vantajoso aquecer o pacote de bateria. Isso é feito principalmente para permitir o carregamento seguro quando a temperatura ambiente está abaixo de zero, pois aquece as células a uma temperatura onde o risco de deposição de lítio é eliminado. Este aquecimento é tipicamente alimentado pela rede elétrica quando o veículo está conectado, não pela própria energia da bateria.
- Resfriamento Ativo (Refrigeração): Em climas extremamente quentes, como Phoenix, Arizona, a bateria de um carro estacionado pode atingir temperaturas de 50-60°C, o que é altamente prejudicial. Nesses cenários, um sistema que usa fluido refrigerante (semelhante ao sistema de ar condicionado do carro) pode resfriar o pacote de bateria a temperaturas abaixo da temperatura do ar ambiente. Isso prolonga

significativamente a vida da bateria, mas requer uma quantidade significativa de energia, por isso também é tipicamente usado apenas quando o veículo está conectado.